

PALNIK GAZOWY EK9826 / EK9827



EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.
UL. GŁÓWNA 142, 42-280
CZĘSTOCHOWA, POLAND

[W] www.eko-light.com
[M] biuro@eko-light.com
[P] +48 666 503 333

ISO9001



/PL/ PALNIK GAZOWY /GB/ FLAME GUN /DE/ FLAMMENGEGWEHR /FR/ PISTOLET À FLAMME /CZ/ PLAMENNÁ PISTOLE /SK/ PLAMENNÁ ZBRAŇ /HU/ LÁNG PISZTOLY /HR/ PLAMEN PIŠTOLJ /SR/ ФЛАМЕ ГУН

/PL/ Palnik wytwarza regulowany, zwarty płomień o temperaturze maks. 1300°C. Posiada wbudowany mechanizm zapalny. Ilość gazu jest regulowana na palniku. Palnik jest przeznaczony do twardego lub miękkiego lutowania. Dodatkowo, materiały palne i niepalne mogą być podgrzewane lub roztapiane. Żaden element produktu nie może być modyfikowany lub przebudowany! Należy bezwzględnie przestrzegać środków bezpieczeństwa! Nigdy nie dotykaj dyszy palnika gazowego zaraz po lub krótko po jego użyciu. Ryzyko poparzenia! Podczas zapalania oraz używania palnika, trzymaj palnik z dala od ciała i ubrań. Nigdy nie kieruj palnika bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta. Zawsze trzymaj palnik w taki sposób, aby płomień skierowany był od ciebie. Niebieski ogień jest ledwo widzialny w jasnym otoczeniu! Kształt płomienia może być regulowany przy pomocy regulatora przepływu gazu. Zostaw palnik gazowy do ostygnięcia przed schowaniem. Niebezpieczeństwo pożaru! Jeśli palnik gazowy nie nadaje się już do użytku, zutylizuj go zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi i regulacjami, w jednym z punktów zbiórki.

/GB/ The burner produces an adjustable, compact flame with a temperature of max. 1300°C. It has a built-in ignition mechanism. The amount of gas is adjustable on the burner. The burner is designed for hard or soft soldering. In addition, flammable and non-flammable materials can be heated or melted. No part of the product may be modified or rebuilt! Safety precautions must be strictly observed! Never touch the nozzle of a gas burner immediately after or shortly after use. Risk of burns! When lighting and using the burner, keep the burner away from your body and clothes. Never point the burner directly at people or animals. Blue fire is barely visible in bright environments! The shape of the flame can be adjusted with the gas flow regulator. Leave the gas burner to cool down before storing. Danger fire! If the gas burner is no longer usable, dispose of it in accordance with relevant laws and regulations at one of the collection points.

/DE/ Der Brenner erzeugt eine regulierbare, kompakte Flamme mit einer Temperatur von max. 1300 °C. Er verfügt über einen eingebauten Zündmechanismus. Die Gasmenge ist am Brenner regulierbar. Der Brenner ist für Hart- und Weichlöten geeignet. Außerdem können brennbare und nicht brennbare Materialien erhitzt oder geschmolzen werden. Kein Teil des Produkts darf verändert oder umgebaut werden! Sicherheitsvorkehrungen sind strikt einzuhalten! Berühren Sie niemals die Düse eines Gasbrenners unmittelbar nach oder kurz nach Gebrauch. Verbrennungsgefahr! Halten Sie den Brenner beim Anzünden und Benutzen von Körper und Kleidung fern. Richten Sie den Brenner niemals direkt auf Menschen oder Tiere. Blaues Feuer ist in heller Umgebung kaum sichtbar! Die Flammenform kann mit dem Gasmengenregler eingestellt werden. Lassen Sie den Gasbrenner abkühlen, bevor Sie ihn verstauen. Brandgefahr! Wenn der Gasbrenner nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie ihn gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften an einer der Sammelstellen.

/FR/ Le brûleur produit une flamme compacte et réglable d'une température maximale de 1300 °C. Il est doté d'un mécanisme d'allumage intégré. La quantité de gaz est réglable sur le brûleur. Ce brûleur est conçu pour le brasage fort et tendre. De plus, les matériaux inflammables et non inflammables peuvent être chauffés ou fondus. Aucune pièce du produit ne peut être modifiée ou reconstruite ! Les précautions de sécurité doivent être strictement respectées ! Ne touchez jamais la buse d'un brûleur à gaz immédiatement ou peu après utilisation. Risque de brûlure ! Lors de l'allumage et de l'utilisation du brûleur, tenez-le éloigné de votre corps et de vos vêtements. Ne dirigez jamais le brûleur directement vers des personnes ou des animaux. La flamme bleue est à peine visible dans les environnements lumineux ! La forme de la flamme est réglable grâce au régulateur de débit de gaz. Laissez le brûleur à gaz refroidir avant de le ranger. Danger d'incendie ! Si le brûleur à gaz n'est plus utilisable, jetez-le conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans l'un des points de collecte.


/CZ/ Hořák vytváří regulovaný, kompaktní plamen s teplotou max. 1300°C. Má zabudovaný zapalovací mechanismus. Množství plynu je na hořáku nastavitelné. Hořák je určen pro tvrdé nebo měkké pájení. Kromě toho lze ohřívat nebo tavit hořlavé i nehořlavé materiály. Žádná část výrobku nesmí být upravována nebo přestavována! Je nutné přísně dodržovat bezpečnostní opatření! Nikdy se nedotýkejte trysky plynového hořáku bezprostředně po použití nebo krátce po něm. Hrozí nebezpečí popálení! Při zapalování a používání hořáku udržujte hořák v dostatečné vzdálenosti od těla a oděvu. Nikdy nemířte hořákem přímo na lidi nebo zvířata. Hořák vždy držte tak, aby plamen směřoval od vás. Modrý plamen je v jasném prostředí sotva viditelný! Tvar plamene lze regulovat pomocí regulátoru průtoku plynu. Před uskladněním nechte plynový hořák vychladnout. Nebezpečí požáru! Pokud již není plynový hořák použitelný, zlikvidujte jej v souladu s příslušnými zákony a předpisy na některém ze sběrných míst.

/SK/ Horák vytvára regulovaný, kompaktný plameň s teplotou max. 1300°C. Má zabudovaný zapalovací mechanizmus. Množstvo plynu je na horáku nastaviteľné. Horák je určený na tvrdé alebo mäkké spájkovanie. Okrem toho je možné ohrievať alebo taviť horľavé a nehorľavé materiály. Žiadna časť výrobku sa nesmie upravovať ani prestavovať! Musia sa prísne dodržiavať bezpečnostné opatrenia! Nikdy sa nedotýkajte dýzy plynového horáka bezprostredne po použití alebo krátko po ňom. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri zapalovaní a používaní horáka udržiavajte horák v dostatočnej vzdialenosti od tela a odevu. Nikdy nemierte horákom priamo na ľudí alebo zvieratá. Horák vždy držte tak, aby plameň smeroval od vás. Modrý plameň je v jasnom prostredí sotva viditeľný! Tvar plameňa je možné nastaviť pomocou regulátora prietoku plynu. Pred uskladnením nechajte plynový horák vychladnúť. Nebezpečenstvo požiaru! Ak plynový horák už nie je použiteľný, zlikvidujte ho v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi na niektorom zo zberných miest.

/HU/ Az égő szabályozott, kompakt lángot termel max. 1300°C. Beépített gyújtószervezettel rendelkezik. A gázmennyiség az égőn állítható. Az égő kemény vagy lágy forrasztáshoz készült. Ezen kívül éghető és nem éghető anyagok melegíthetők vagy olvaszthatók. A termék egyetlen része sem módosítható vagy alakítható át! A biztonsági óvintézkedéseket szigorúan be kell tartani! Soha ne érintse meg a gázégő fűvókáját közvetlenül a használat után vagy röviddel azután. Égési sérülések veszélye! Az égő meggyújtásakor és használatakor tartsa az égőt távol a testétől és a ruházatától. Soha ne irányítsa az égőt közvetlenül emberekre vagy állatokra. Mindig úgy tartsa az égőt, hogy a lángja öntől elfelé irányuljon. A kék láng fényes környezetben alig látható! A láng alakja a gázáram-szabályozóval állítható. Tárolás előtt hagyja kihűlni a gázégőt. Veszély tűzveszély! Ha a gázégő már nem használható, a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa valamelyik gyűjtőhelyen.



/HR/ Plamenik proizvodi podesivi, kompaktni plamen s temperaturom od maksimalno 1300 °C. Ima ugrađeni mehanizam za paljenje. Količina plina se može podesiti na plameniku. Plamenik je dizajniran za tvrdo ili meko lemljenje. Osim toga, zapaljivi i nezapaljivi materijali mogu se zagrijavati ili topiti. Nijedan dio proizvoda ne smije se modificirati ili obnavljati! Sigurnosne mjere moraju se strogo pridržavati! Nikada ne dodirujte mlaznicu plinskog plamenika odmah nakon ili ubrzo nakon upotrebe. Opasnost od opekotina! Prilikom paljenja i korištenja plamenika, držite plamenik dalje od tijela i odjeće. Nikada ne usmjeravajte plamenik izravno prema ljudima ili životinjama. Plavi plamen je jedva vidljiv u svijetlim okruženjima! Oblik plamena može se podesiti regulatorom protoka plina. Ostavite plinski plamenik da se ohladi prije skladištenja. Opasnost od požara! Ako plinski plamenik više nije upotrebljiv, zbrinite ga u skladu s važećim zakonima i propisima na jednom od sabirnih mjesta.

/SR/ Горioniки производи подесиви, компактни пламен с температуром од максимално 1300°C. Има уграђени механизам за паљење. Количина гаса се може подесити на горioniку. Гороники је дизајниран за тврдо или меко лемљење. Поред тога, запаљиви и незапаљиви материјали могу се загрејати или топити. Ниједан део производа не сме се модификовати или прерађивати! Мер безбедности морају се строго поштовати! Никада не додирујте млазницу гасног гороника одмах након или убрзо након употребе. Опасност од опекотина! Приликом паљења и коришћења гороника, држите гороники даље од тела и одеће. Никада не усмеравајте гороники директно ка људима или животињама. Плави ватра је једва видљива у светлом окружењу! Облик пламена се може подесити регулатором протока гаса. Оставите гасни гороники да се охлади пре складиштења. Опасност од пожара! Ако гасни гороники више није употребљив, одложите га у складу са релевантним законима и прописима на једном од сабирних места.



EK9826
EK9827

**NIE ZAWIERA KARTUSZA GAZOWEGO
DOES NOT INCLUDE GAS CARTRIDGE
OHNE GASKARTUSCHE
N'INCLUT PAS LA CARTOUCHE DE GAZ
NEOBSAHUJE PLYNOVÝ NÁPLŇ
NEOBSAHUJE PLYNOVÝ NÁPLŇ
NEM TARTALMAZ GÁZPATRONT
NE UKLJUČUJE PLINSKI PATRON
НЕ УКЛУЧУЈЕ ГАСНИ КЕРТРИЦ**



PL	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.	
GB	ENVIRONMENTAL INFORMATION Waste electrical equipment is a recyclable material and must not be disposed of in the household waste bin (labelled in the text) as it may contain substances that are hazardous to health, life and the environment. According to the WEEE Directive (Directive 2012/19/EU) applicable in the EU, separate disposal methods must be implemented for used electrical and electronic equipment. A user who intends to dispose of such a product is obliged to hand it over to a collection point for used equipment, e.g. a retailer of such equipment or another waste collector authorized to collect such waste. The above obligations arise from the Act of 11 September 2015 on waste electrical and electronic equipment (Journal of Laws No. 0, item 1688) and are intended to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of waste equipment, and thus contribute to the protection of the environment.	
DE	INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ Elektroaltgeräte sind Sekundärrohstoffe – sie dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden (Bezeichnung im Text), da sie gesundheits-, lebens- und umweltgefährliche Stoffe enthalten können. Gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/89/EU), die in der Europäischen Union gilt, sollten für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte getrennte Entsorgungswege verwendet werden. Ein Benutzer, der ein solches Produkt entsorgen will, ist verpflichtet, es zu einer Sammelstelle für Altgeräte zu bringen, z. B. zu einem Verkäufer der genannten Geräte oder zu einer anderen Stelle, die Abfälle dieser Art sammelt. Die oben genannten Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesetz vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (pol. GBL Nr. 0, Ziff. 1688) und sollen ein angemessenes Niveau der Sammlung, Verwertung und des Recyclings von Altgeräten sicherstellen und so zum Umweltschutz beitragen.	
FR	INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Les déchets d'équipements électriques sont une matière première recyclable : il est interdit de les mettre au rebut dans la poubelle des ordures ménagères (symbole ci-contre), car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et la vie des personnes ainsi que pour l'environnement. Conformément à la directive DEEE (directive 2012/19/UE) en vigueur dans l'Union européenne, des méthodes de collecte séparée doivent être utilisées pour les équipements électriques et électroniques usagés. L'utilisateur qui a l'intention de se débarrasser de ce produit est tenu de le remettre à un point de collecte des déchets d'équipements, par ex. au vendeur de l'équipement susmentionné ou à un autre organisme collectant ce type de déchets. Les obligations susmentionnées résultent du décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JORF n° 0193) et visent à assurer un niveau adéquat de collecte, de valorisation et de recyclage des déchets d'équipements et à contribuer ainsi à la protection de l'environnement.	
CZ	INFORMACE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Použitá elektrozařízení obsahují druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do nádob na komunální odpad (označení v textu), protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví, život a životní prostředí. Podle směrnice WEEE (směrnice 2012/19/EU) platné v Evropské unii se pro použitá elektrická a elektronická zařízení musí používat oddělený sběr a likvidace. Uživatel, který se chce tohoto výrobku zbavit, je povinen jej odevzdat na sběrné místo elektroodpadu, např. prodejci výše uvedeného zařízení nebo ve sběrném dvoře odbírajícím tento druh odpadu. Výše uvedené povinnosti vyplývají ze zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Sb. zák. č. 0, částka 1688) a mají zajistit odpovídající úroveň sběru, zužitkování a recyklace odpadních zařízení a přispět tak k ochraně životního prostředí.	
SK	POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Opatrované elektrozariadenia sú druhotné suroviny a nesmú sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (označenie v texte), pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a život ako aj pre životné prostredie. Podľa smernice č. 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) platnej v Európskej únii je potrebné uplatniť osobitné metódy spracovania odpadu pre opotrebované elektrické a elektronické zariadenia. Používateľ, ktorý má v úmysle zlikvidovať tento produkt, je povinný ho odniesť na určené zberné miesto, napr. vrátiť priamo predajcovi daného zariadenia výmenou za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré sa zaoberá zberom tohto typu odpadu, kde bude prijatý bez poplatku. Blížišie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Vyššie uvedené povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy a majú zaistiť príslušnú úroveň zberu, zhodnocovania a recyklácie, a tak prispieť k ochrane životného prostredia.	
HU	A KÖRNYEZETVÉDELMEML KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az elhasználtott elektromos készülékek másodlagos nyersanyagok – tilos azokat a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni (megnevezés a szövegben), mivel az emberi egészségre és életre, valamint a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Az Európai Unióban hatályos WEEE-irányelv (2012/19/EU irányelv) szerint az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések esetében elkülönített ártalmatlanítási módszerek kell alkalmazni. Az a felhasználó, aki meg kíván szabadulni ettől a terméktől, köteles azt a használt berendezések gyűjtőhelyére vinni, pl. a fent említett berendezés eladójához vagy más, ilyen típusú hulladékok gyűjtő egységhez. A fent említett kötelezettségek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló, 2015. szeptember 11-i törvényből (Hivatalos Lap 0. szám, 1688. tábla) következnek, és melyek célja a hulladékeszközök megfelelő szintű begyűjtésének, hasznosításának és újrafeldolgozásának biztosítása, ezáltal hozzájárulva a környezetvédelemhez.	
LV	INFORMĀCIJA PAR VIDES ATZSARDZĪBU Izlietots elektrisks ierīces ir otrreizējās izstrēpīas – tās nedrīkst izlietēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, jo tās var saturēt cilvēka veselībai un dzīvei, kā arī videi bīstamas vielas. Saskaņā ar EEIA direktīvu (2012/19/EK) par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, šai ierīcei ir piemērojama selektīva savākšana. Lietotājam, kurš vēlas atbrīvoties no šī produkta ir pienākums to nodot nolietotu ierīču pieņemšanas punktā, piem. ierīces pārdevējs vai cits atbilstošs atkritumu savākšanas uzņēmums. Šie pienākumi izriet no 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (OV Nr. 0, 1688.p.), un to mērķis ir nodrošināt videi nekaitīgu atkritumu savākšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi.	
LT	APLINKOS APSAUGĄ LIEČIANTI INFORMACIJA Naudoti elektros prietaisai yra perdirbamos medžiagos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius (pažymėta tekste), nes juose gali būti žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai pavojingų medžiagų. Pagal Europos Sąjungoje galiojančią EEJ atliekų direktyvą (Direktyva 2012/19/ES), naudotai elektros ir elektroninei įrangai turi būti naudojami atskiri šalinimo būdai. Vartotojas, ketinantis atsikratyti šio gaminio, privalo jį grąžinti į naudotos įrangos atliekų surinkimo punktą, pvz., aukščiau nurodytos įrangos pardavėjų ar kitam padalinii, surenkantiam šios rūšies atliekas. Čia minimi įpareigojimai atsiranda, laikantis 2015 m. rugšėjo 11 d. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymo (Įstatymo leidinio Nr. 0, poz. 1688), bei turi užtikrinti tinkamą įrangos atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo lygį ir taip prisidėti prie aplinkos apsaugos.	
EE	KESKKONNAKAITSEALANE TAEVE Kasutatud elektriseadmed on taaskasutatavad materjalid – neid ei tohi visata olmeajätmette konteineritesse (tähis tekstis), sest need võivad sisaldada inimese elule ja tervisele ning keskkonnale ohtlikke aineid. Euroopa Liidus kehtiva WEEE direktiivi (direktiiv 2012/19/EL) kohaselt tuleb kasutatud elektril- ja elektroonikaseadmetel puhul kasutada eraldi utiliseerimisviise. Kasutaja, kes kavatses sellest tootest vabaneda, on kohustatud selle tagastama kasutatud seadmetee kogumiskohale, nt eespool nimetatud seadmetee müüjale või muule seda tüüpi jättemärgi kohtale ettevõttele. Eespool loetletud kohustused tulenevad 11. septembril 2015. aasta elektril- ja elektroonikaseadmetee jätmetee seadusest (Poolsa ametlik väljaanne nr 0, jrk 1688) ning peavad tagama kasutatud seadmetee kogumise, taaskasutamise ja ringluseviisi asjakohase taseme ning aitama kaasa looduskeskkonna kaitsele.	
RO	INFORMAȚII PRIVIND PROTEȚIA MEDIULUI Echipamentele electrice uzate sunt materii prime secundare – acestea nu pot fi eliminate în recipientele pentru deșeurii casnice (marcate în text), deoarece pot conține substanțe periculoase pentru sănătatea și viața umană și pentru mediul înconjurător. Conform directivei WEEE (Directiva 2012/19/UE) valabile în Uniunea Europeană, pentru echipamentul electric și electronic uzat trebuie folosite moduri separate de eliminare. Utilizatorul, care intenționează să elimine acest produs, are obligația să îl predea la un punct de colectare de echipamente folosite, de ex. al vânzătorului echipamentului mai sus menționat sau al altei unități de colectare a deșeurilor de acest tip. Obligațiile de mai sus rezultă din legea din data de 11 septembrie 2015 privind echipamentul electric și electronic uzat (M.O. nr. 0, poz. 1688) și trebuie să asigure un nivel corespunzător de colectare, recuperare și reciclare a echipamentului uzat și implicit ajută la protecția mediului înconjurător.	
BG	ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Използваните електрически уреди са рециклируеми материали - не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци (отбелязани в текста), тъй като могат да съдържат вещества, опасни за здравето, живота и околната среда. Съгласно директивата WEEE (Директива 2012/19 / EC), която е в сила в Европейския съюз, трябва да се използват отделни методи за изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване. Потребителят, който възнамерява да се отърве от този продукт, е длъжен да го върне в пункт за събиране на отпадъчно оборудване, например продавача на горепосоченото оборудване или друга единица, събираща този вид отпадъци. Горепозначените задължения произтичат от Закона от 11 септември 2015 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Законодателен вестник № 0, позиция 1688) и трябва да осигурят подходящо ниво на събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъчно оборудване и по този начин да допринесат за околната среда защита.	
HR	INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA Istrošeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ne smiju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeni u tekstu), jer mogu sadržavati tvari opasne za zdravlje, život i okoliš. U skladu s WEEE Direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Europskoj uniji, za rabljenu električnu i elektroničku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji se namjerava riješiti ovog za proizvoda dužan ga je vratiti na sabirno mjesto za otpadnu opremu, npr. prodavatelju gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Gore navedene obveze proizlaze iz Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Službeni glasnik br. 0, točka 1688) i imaju za cilj osigurati odgovarajuću razinu prikupljanja, uporabe i recikliranja otpadne opreme, te na taj način doprinijeti zaštiti okoliša zaštita.	
SR	INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Korišćeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ne smeju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeno u tekstu), jer mogu sadržati supstance opasne po zdravlje, život i životnu sredinu ljudi. U skladu sa VEEE direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Evropskoj uniji, za korišćenu električnu i elektronsku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji namerava da se reši ovog proizvoda dužan je da ga vrati na mesto za prikupljanje otpadne opreme, na primer prodavcu gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Navedene obaveze proizilaze iz Zakona o otpadu elektricne i elektronske opreme od 11. septembra 2015. godine (Zbornik zakona br. 0, tačka 1688) i treba da obezbede odgovarajući nivo prikupljanja, uporabe i reciklaže otpadne opreme i na taj način doprinesu očuvanju životne sredine. zaštite.	
RU	ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Использованное электрическое оборудование является вторичным сырьем. Его нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов (отмечено в тексте), поскольку оно может содержать вещества, опасные для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды. В соответствии с директивой WEEE (Директива 2012/19/EC), действующей в Европейском Союзе, для использованного электрического и электронного оборудования должны применяться отдельные методы утилизации. Пользователь, который намерен избавиться от этого изделия, обязан сдать его в пункт сбора использованного оборудования, например, продавцу этого оборудования или другому предприятию, занимающемуся сбором отходов этого типа. Указанные выше обязательства возникают из закона от 11 сентября 2015 г. об использованном электрическом и электронном оборудовании и должны обеспечить надлежащий уровень сбора, восстановления и повторной переработки использованного оборудования, и следовательно, способствовать защите окружающей среды.	
UA	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Використані електричні прилади підлягають вторинній переробці – їх не можна викидати в контейнери для побутових відходів (позначено в тексті), оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я та людей, а також навколишнього середовища. Відповідно до директиви WEEE (Директива 2012/19/UE), що діє в Європейському Союзі, для використаного електричного та електронного обладнання необхідно використовувати окремі методи утилізації. Користувач, який має намір позбутися цього продукту, зобов'язаний повернути його в пункт збору відходів, наприклад, до продавця вищезгаданого обладнання або іншого закладу, який займається збором цього типу відходів. Вищезазначені зобов'язання випливають із Закону від 11 вересня 2015 року "Про відпрацювання електричних та електронних обладнань" (Законодавчий вісник № 0, ст. 1688) та мають забезпечити належний рівень збору, утилізації та переробки відпрацьованого обладнання, і таким чином сприяти охороні навколишнього природного середовища.	
TR	ÇEVRE KORUMASINA İLİŞKİN BİLGİLER Kullanılmış elektrikli cihazlar geri dönüştürülebilir malzemelerdir - insan sağlığına, yaşamına ve çevreye zararlı maddeler içerebileceklerinden, evsel atık çöp kutularına (metinde işaretlenmiştir) atılmamalıdır. Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan WEEE Direktifi (2012/19/EU sayılı Direktif) uyarınca, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların için ayrı bertaraf yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tip ürünü bertaraf etmek isteyen kullanıcı, ürünü bir atık cihaz toplama noktasına, örneğin yukarıda belirtilen cihazın yetkili satıcısına veya bu tür atıkları toplayan başka bir birime ede etmekle yükümlüdür. Yukarıdaki yükümlülükler, 11 Eylül 2015 tarihli, kullanılmış omru olmuş elektrik ve elektronik atık cihazlar hakkındaki Kanun'da (0 sayılı Kanunlar Dergisi, madde 1688) kaynaklanmaktadır ve atık cihazların uygun şekilde toplanması, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini sağlama ve böylece çevrenin korumasına katkıda bulunmaktır.	
SI	INFORMACIJE O VARSTVU OKOLJA Izrabljena električna oprema je sekundarna surovina - ne sme se odlagati v zabojnik za gospodinjnske odpadke (oznaka v besedilu), saj lahko vsebuje snovi, ki so nevarne za zdravje in življenje ljudi ter za okolje. V skladu z Direktivo OEEF (Direktiva 2012/19/EU), ki velja v Evropski uniji, je treba za izrabljeno električno in elektronsko opremo uporabljati ločene metode odstranjevanja. Uporabnik, ki namerava ta izdelek odstraniti, ga mora oddati na zbirnem mestu za odpadno opremo, npr. prodajalcu navedene opreme ali drugemu subjektu, ki zbira tovrstne odpadke. Navedene obveznosti izhajajo iz zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list št. 0, točka 1688) in so namenjene zagotavljanju ustreznega ravni zbiranja, predelave in recikliranja odpadne opreme ter tako prispevajo k varstvu naravnega okolja.	