




SWING**ML1009 / ML1010 /
ML1011****PCB71565****/PL/ INSTRUKCJA DEMONTAŻU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
/GB/ LIGHT SOURCE DISMANTLING INSTRUCTIONS****MiLAGRO®**

Brand that inspires

EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.
UL. GŁÓWNA 142, 42-280
CZĘSTOCHOWA, POLAND[W] www.eko-light.com
[M] biuro@eko-light.com
[P] +48 666 503 666**01**

ZDEJMIJ KLOSZ Z OPRAWY

TAKE THE SHADE OFF THE LUMINAIRE

02ODETNIJ PRZEWODY ODCHODZĄCE ZE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY
PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO ZASILACZACUT OUT THE WIRES COMING FROM THE LIGHT
SOURCE IN SUCH A WAY THAT THERE IS A
POSSIBILITY TO CONNECT THEM TO AN
EXTERNAL DRIVER**03**

ODKRĘĆ ŚRUBKI MOCUJĄCE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

UNSCREW THE LIGHT SOURCE

W TRAKCIE BADAŃ USTAW NAPIĘCIE ZASILANIA NA
TAKIE JAK PODCZAS TESTÓWDURING TESTS SET THE VOLTAGE TO THE SAME AS
IN THE TESTSŹRÓDŁO ŚWIATŁA ZAWARTE W TEJ OPRAWIE
OŚWIETLENIOWEJ MOŻE BYĆ WYMIENIANE
WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO
PRZEDSTAWICIELA SERWISOWEGO LUB PODOBNĄ
WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ.THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THIS LUMINAIRE
MAY ONLY BE REPLACED BY THE MANUFACTURER
OR ITS SERVICE AGENT OR SIMILARLY
QUALIFIED PERSON.