

MiLAGRO®

Brand that inspires



AWOKADO

ML2263

PL

EN

DE

CZ

SV

HU

HR

SR

LT

LV

EE

RO

MiLAGRO®

Brand that inspires

**Producent / Manufacturer / Hersteller / Výrobce / Výrobca /
Gyártó / Proizvođač / Proizvođač / Gamintojas / Ražotājs / Tootja / :**

**EKO-LIGHT TEAM SP. Z O.O.
UL. GŁÓWNA 142
42-280 CZĘSTOCHOWA
POLAND**


**www.eko-light.com
T: +48 666 503 333
M: biuro@eko-light.com**

AWOKADO

ML2263

INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Funkcje



Pozycja oświetlenia

(Dotknij/Regulacja jasności światła)
(Kolorowe światło/przełącznik koloru światła) część emitująca światło

Wyłącznik światła



Port ładowania DC


2. Akcesoria

- zestaw lampki nocnej Avocado Fun Night Light
- zestaw instrukcji obsługi
- kabel ładowający typu C

3. Instrukcje dotyczące produktu

Aktywacja produktu

Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 3 godziny!




Włączanie/wyłączanie światła/regulacja jasności 

1. Włączanie trybu ciepłego światła/regulacja jasności. Przesuń przełącznik do pozycji „w”, w której światło się włącza. Stuknij produkt **lekko**, aby dostosować jasność. Ustawienia jasności obejmują trzy poziomy: niski, średni i wysoki.

2. Wprowadź timer na 30 minut Przesuń przełącznik do pozycji, w której włącza się światło. Stuknij produkt **lekko**, aby dostosować jasność. Ustawienia jasności obejmują trzy poziomy: niski, średni i wysoki. Światło wyłączy się automatycznie po 30 minutach.

3. Wyłączanie światła.

Aby wyłączyć światło, przesun przełącznik do pozycji WYŁ. Gdy światło jest włączone, lekko dotknij produktu, aż zgaśnie.




4. Niski poziom naładowania baterii/ładowanie.

Ten produkt ma wbudowaną baterię. Gdy jest ona niewystarczająco naładowana, produkt automatycznie wyłączy się. Użyj pasującego kabla USB typ C i podłącz go do gniazda ładowania. Podczas ładowania czerwone światło będzie włączone, a zgaśnie po zakończeniu ładowania.

Naładuj produkt za pomocą adaptera lub

Port USB w komputerze



Niewymienialne źródło światła



Niewymienialny zasilacz

4. Specyfikacja

Nazwa: **AVOCADO**

Model: **ML2263**

Materiał: **ABS + PC + Silikon**

Napięcie: **5V/1A**

Bateria: **1200mAh**

Czas działania: **5h**

Czas ładowania: **2.5h**

Normy: **EN 60598-1 ; EN 60598-2-4**

5. Gwarancja

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany,
- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt (m.in. ładowarki o napięciu nie większym niż DC 5V i natężeniu nie większym niż 220 mA),
- produkt nie był demontowany ani modyfikowany,
- praca produktu nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia produktu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Kabel micro USB typ C podlega wymianie w przypadku odkrycia wad produkcyjnych lub materiałowych. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu.



6.Uwagi

- Napięcie robocze produktu: DC5V. Proszę używać adaptera zgodnego z krajowymi normami certyfikacji 3C do ładowania.
- Proszę nie uderzać w produkt; wielokrotne uderzenia mogą spowodować uszkodzenia elektroniki.
- Proszę nie przechowywać produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności, ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Proszę nie wrzucać produktu do ognia, aby zapobiec wybuchowi.
- Produkt nie jest wodoodporny, więc proszę nie myć go wodą.
- Jeśli temperatura produktu jest nienormalna lub produkt zostanie zdeformowany podczas ładowania, natychmiast przerwij ładowanie.
- Źródło światła lampy jest niewymienne, więc wymień całą lampę, gdy źródło światła się zużyje.
- Proszę nie umieszczać lampy na płaszczyźnie powyżej 6°, aby zapobiec jej upadkowi.



- Lampka nie jest zabawką. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej trzech lat.



Ostrzeżenie:


Nie rozmontowuj, nie uderzaj, nie zginiataj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie używaj spuchniętych baterii i nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur! Produkt zawiera baterię litową. Jeśli pozostanie bezczynny przez dłuższy czas, upewnij się, że bateria jest naładowana do co najmniej 50% pojemności, aby wydłużyć jej żywotność. Produkt zawiera akcesoria: należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich poślgnięciu.

AWOKADO


ML2263

OPERATION MANUAL

1.Overview



Light Switch




2. Accessories

- 1 set of Avocado Fun Night Light
- 1 set of user manual
- 1 Type-C charging cable

3. Product Instructions

Product activation

Please charge it for 3 hours before using it for the first time!




Light On/Off/Brightness Adjustment

1. Warm Light Mode On/Brightness Adjustment. Slide the switch to the position of  where the light turns on. Tap the product lightly to adjust the brightness. The brightness settings include low, medium, and high.
2. Enter the timer for 30 minutes Slide the switch to the position of  where the light turns on. Tap the product lightly to adjust the brightness. The brightness settings include low, medium, and high. The light will automatically turn off after 30 minutes.


3. Turn Off the Light

Move the switch to the OFF position to turn off the light.
Tap the product lightly when the light is on until it turns off.



4. Low Battery Level Remainder/Charging Management

This product has a built-in potassium battery, when the battery is insufficient, the product will automatically turn off the lights for protection, and use the matching USB cable to plug into the charging hole for charging. When charging, the red light will be on for a long time, and the red light will be off when charging is over.



4. Specification

Name: AVOCADO

Model: ML2263

Material: ABS + PC + Silicone

Voltage: 5V/1A

Battery: 1200mAh

Operating time: 5h

Charging time: 2.5h

Standards: EN 60598-1 ; EN 60598-2-4

5. Warranty

The warranty covers only damage resulting from hidden manufacturing or material defects, provided that:

- the product was used in accordance with the operating instructions and intended use and properly maintained,
- the manufacturer's recommended accessories were used (including chargers with a voltage of no more than DC 5V and a current of no more than 220 mA),
- the product was not disassembled or modified,
- the product was not continued to operate after the first symptoms of the fault appeared.

The warranty does not cover damage resulting from overloading the product due to excessive and/or improper use. The warranty does not cover mechanical damage unless its wear was due to hidden manufacturing or material defects. The micro USB Type C cable is subject to replacement in the event of discovering manufacturing or material defects. The proof of purchase must be attached to the complaint.



6. Notes

- Product working voltage: DC5V. Please use the adapter that complies with national 3C certification standards for charging.
- Please do not hit the product; repeated impacts may cause electronics damage.
- Please do not store the product in places with high temperature or humidity, or in direct sunlight.
- Please do not throw the product into fire to prevent explosion.
- The product is not waterproof, so please do not wash it with water.
- If the product temperature is abnormal or the product is deformed during charging, please stop charging immediately.
- The light source of the lamp is non-replaceable, so replace the entire lamp when the light source is used up.
- Please do not place the lamp on a plane above 6° to prevent it from falling.



- The lamp is not a toy. Not suitable for children under three years old.



Warning:


Do not disassemble, knock on, crush or throw the battery into fire. Do not use swollen batteries or expose them to high temperatures! The product contains a lithium battery. If left idle for extended periods, ensure the battery is charged to at least 50% capacity to preserve battery lifespan. The product contains accessories: keep them away from children to prevent swallowing.

AWOKADO


ML2263

BEDIENUNGSANLEITUNG

1.Übersicht



Lichtschalter



2. Zubehör


- 1 Set lustiges Avocado-Nachtlicht
- 1 Satz Benutzerhandbuch
- 1 Typ-C-Ladekabel

DE

3. Produktanweisungen

Produktaktivierung

Bitte laden Sie es 3 Stunden lang auf, bevor Sie es für den ersten Mal!




Licht Ein/Aus/Helligkeitseinstellung

1. Warmlichtmodus einschalten/Helligkeitseinstellung. Schieben Sie den Schalter in die gewünschte Position. Tippen Sie leicht auf das Produkt, um die Helligkeit anzupassen. Die Helligkeitseinstellungen umfassen niedrig, mittel und hoch.

2. Stellen Sie den Timer auf 30 Minuten. Schieben Sie den Schalter in die gewünschte Position. Tippen Sie leicht auf das Produkt, um die Helligkeit anzupassen. Die Helligkeitseinstellungen umfassen niedrig, mittel und hoch.
Das Licht schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

3. Licht ausschalten

Bewegen Sie den Schalter in die Position OFF, um das Licht auszuschalten. Tippen Sie bei eingeschaltetem Licht leicht auf das Produkt, bis es erlischt.




4. Verwaltung des Restladestands/der Ladung bei niedrigem

Akkustand. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Kaliumbatterie. Bei schwacher Batterie schaltet sich das Produkt zum Schutz automatisch aus und verwendet das passende USB-Kabel, um es zum Laden in die Ladeöffnung zu stecken. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht und erlischt nach Abschluss des Ladevorgangs.

Laden Sie das Produkt über den Adapter oder

USB-Anschluss am Computer



Nicht austauschbare Lichtquelle Nicht austauschbarer Treiber

4. Spezifikation

Name: AVOCADO

Modell: ML2263

Material: ABS + PC + Silikon

Spannung: 5V/1A

Batterie: 1200mAh

Betriebsdauer: 5h

Ladezeit: 2,5h

Normen: EN 60598-1 ; EN 60598-2-4

5. Warranty

The warranty covers only damage resulting from hidden manufacturing or material defects, provided that:

- the product was used in accordance with the operating instructions and intended use and properly maintained,
- the manufacturer's recommended accessories were used (including chargers with a voltage of no more than DC 5V and a current of no more than 220 mA),
- the product was not disassembled or modified,
- the product was not continued to operate after the first symptoms of the fault appeared.

The warranty does not cover damage resulting from overloading the product due to excessive and/or improper use. The warranty does not cover mechanical damage unless its wear was due to hidden manufacturing or material defects. The micro USB Type C cable is subject to replacement in the event of discovering manufacturing or material defects. The proof of purchase must be attached to the complaint.



6. Kommentare

- **Produktbetriebsspannung:** DC5V. Bitte verwenden Sie einen kompatiblen Adapter mit nationalen 3C-Zertifizierungsstandards für das Laden.
- Bitte **schlagen** Sie nicht auf das Produkt. Wiederholte Stöße können zu Elektronikschäden.
- Bitte **lagern** Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit oder in direktem Sonnenlicht.
- Um eine **Explosion** zu vermeiden, werfen Sie das Produkt bitte nicht ins Feuer.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht, waschen Sie es daher bitte nicht mit Wasser.
- Wenn die Produkttemperatur **anormal** ist oder das Produkt Wenn sich das Gerät während des Ladevorgangs verformt, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab.
- Die **Lichtquelle** der Lampe ist nicht austauschbar, ersetzen Sie daher die gesamte Lampe, wenn die **Lichtquelle** abgenutzt ist.
- Bitte **stellen** Sie die Lampe nicht auf eine Ebene mit einer Neigung von über 6°, um ein Herunterfa**llen** zu verhindern.



- Die Lampe ist kein **Spielzeug**. Produkt nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.



Warnung:


Den Akku nicht zerlegen, schlagen, zerdrücken oder ins Feuer werfen. Nicht verwenden aufgeblähte Akkus und setzen Sie diese keinen hohen Temperaturen aus! Das Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, achten Sie darauf, dass die Batterie auf mindestens 50 % ihrer Kapazität geladen ist, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Vitalität. Das Produkt enthält Zubehör: Bitte bewahren Sie dieses an einem sicheren Ort auf Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um ein Verschlucken zu verhindern.

AWOKADO


ML2263

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1.Přehled



Světelný spínač




2. Příslušenství

- 1 sada Avocado Fun Night Light
- 1 sada uživatelské příručky
- 1 nabíjecí kabel typu C

3. Pokyny k produktu

Aktivace produktu

Před použitím jej prosím nabíjejte 3 hodiny poprvé!



Světlo zapnuto/vypnuto/nastavení jasu




1. Zapnutí režimu teplého světla/Nastavení jasu. Posuňte spínač do polohy, kde se rozsvítí světlo. Lehkým poklepáním na produkt upravte jas. Mezi nastavení jasu patří nízký, střední a vysoký.

2. Zadejte časovač na 30 minut. Posuňte přepínač do polohy, kde se rozsvítí světlo. Lehkým poklepáním na produkt upravte jas. Mezi nastavení jasu patří nízký, střední a vysoký.

Světlo se automaticky vypne po 30 minutách.

3. Vypněte světlo.

Chcete-li světlo vypnout, posuňte spínač do polohy OFF. Když světlo svítí, lehce se dotýkejte produktu, dokud nezhasne.



4. Slabá baterie/nabíjení.

Tento produkt má vestavěnou baterii. Když to nestačí nabít, produkt se automaticky vypne. Použijte párování Kabel USB Type-C a připojte jej k nabíjecímu portu. Během nabíjení Červená kontrolka se rozsvítí a po dokončení nabíjení zhasne.

Nabíjejte produkt přes adaptér nebo

USB port na počítači



Nevyměnitelný světelný zdroj



Nevyměnitelný ovladač

4. Specifikace

Název: AVOCADO

Model: ML2263

Materiál: ABS + PC + silikon

Napětí: 5V/1A

Baterie: 1200 mAh

Provozní doba: 5 hodin

Doba nabíjení: 2,5 hodiny

Normy: EN 60598-1; EN 60598-2-4

5. Záruka

Záruka se vztahuje pouze na škody způsobené skrytými výrobními nebo materiálovými vadami za předpokladu, že:

- výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a určeným použitím a byl řádně udržován,
- bylo použito příslušenství doporučené výrobcem (včetně nabíječek s napětím maximálně 5V DC a proudem maximálně 220 mA),
- výrobek nebyl rozebrán ani upraven,
- výrobek nebyl dále používán po objevení se prvních příznaků závady.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené přetížením výrobku v důsledku nadměrného a/nebo nesprávného používání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, pokud jeho opotřebení nebylo způsobeno skrytými výrobními nebo materiálovými vadami. Kabel micro USB typu C je v případě zjištění výrobních nebo materiálových vad vyměněn. K reklamaci je nutné přiložit doklad o koupi.



6. Komentáře

- Provozní napětí produktu: DC5V. Použijte prosím kompatibilní adaptér s národními certifikačními normami 3C pro nabíjení.
- Prosím, neudeřte do výrobku; opakované nárazy mohou způsobit poškození elektroniky.
- Neskladujte výrobek na místech s vysokou teplotou, teplotě nebo vlhkostí, ani na přímém slunečním záření.
- Nevhazujte výrobek do ohně, abyste zabránili výbuchu.
- Výrobek není vodotěsný, proto jej prosím neomývejte vodou.
- Pokud je teplota produktu abnormální nebo je produkt se během nabíjení deformuje, okamžitě nabíjení ukončete.
- Světelný zdroj lampy není vyměnitelný, proto vyměňte celý lampu, když se světelný zdroj opotřebuje.
- Neumísťujte lampu na rovinu se sklonem větším než 6°, abyste zabránili jejímu pádu.



- Lampa není hračka. Výrobek není vhodný pro děti do tří let.



Varování:


Baterii nerozebírejte, nenarážejte, nemačkejte ani nevhazujte do ohně. Nepoužívejte oteklé baterie a nevystavujte je vysokým teplotám! Výrobek obsahuje lithiovou baterii. Pokud ponecháte baterii delší dobu v nečinnosti, ujistěte se, že je baterie nabitá alespoň na 50 % kapacity, abyste prodloužili její životnost. Vitalita. Výrobek obsahuje příslušenství: uschovejte je prosím na bezpečném místě mimo dosah dětí, aby se zabránilo spolknutí.

AWOKADO


ML2263

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA

1. Prehľad



Svetelný spí nač




2. Príslušenstvo

- 1 sada Avocado Fun Night Light
- 1 sada návodu na použitie
- 1 nabíjací kábel typu C

3. Pokyny k produktu

Aktivácia produktu

Pred použitím ho prosím nabíjajte 3 hodiny prvýkrát!



SV

Zapnutie/vypnutie svetla/Nastavenie jasů




1. Zapnutie režimu teplého svetla/úprava jasů Posuňte prepínač do polohy , kde sa rozsvieti svetlo. Jemným poklepaním na produkt upravíte jas. Nastavenia jasů zahŕňajú tri úrovne: nízku, strednú a vysokú.

2. Nastavte časovač na 30 minút Posuňte prepínač do polohy, v ktorej sa rozsvieti svetlo. Jemným poklepaním na produkt upravíte jas. Nastavenia jasů zahŕňajú tri úrovne: nízku, strednú a vysokú. Svetlo sa po 30 minútach automaticky vypne.

3. Vypnite svetlo.

Ak chcete svetlo vypnúť, posuňte prepínač do polohy OFF. Keď je svetlo zapnuté, zľahka sa dotýkajte produktu, kým sa nevypne.




4. Slabá batéria/nabíjanie.

Tento produkt má vstavanú batériu. Keď to nestačí nabíť, produkt sa automaticky vypne. Použite párovanie Kábel USB Type-C a pripojte ho k nabíjacímu portu. Počas nabíjania Červené svetlo sa rozsvieti a po dokončení nabíjania zhasne.

Produkt nabíjajte cez adaptér alebo

USB port na počítači



Nevymeniteľný svetelný zdroj



Nevymeniteľný ovládač

4. Špecifikácia

Názov: AVOCADO

Model: ML2263

Materiál: ABS + PC + silikón

Napätie: 5V/1A

Batéria: 1200 mAh

Prevádzková doba: 5 hodín

Čas nabíjania: 2,5 hodiny

Normy: EN 60598-1; EN 60598-2-4

SV

5. Záruka

Záruka sa vzťahuje iba na škody spôsobené skrytými výrobnými alebo materiálovými chybami za predpokladu, že:

- výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a určeným použitím a bol správne udržiavaný,
- bolo použité odporúčané príslušenstvo výrobcu (vrátane nabíjačiek s napätím maximálne 5V DC a prúdom maximálne 220 mA),
- výrobok nebol rozobratý ani upravený,
- výrobok nebol ďalej v prevádzke po objavení sa prvých príznakov poruchy.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené preťažením výrobku v dôsledku nadmerného a/alebo nesprávneho používania. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, pokiaľ jeho opotrebenie nebolo spôsobené skrytými výrobnými alebo materiálovými chybami. Kábel micro USB typu C je možné vymeniť v prípade zistenia výrobných alebo materiálových chýb. K reklamácii je potrebné priložiť doklad o kúpe.



6. Komentáre

- Prevádzkové napätie produktu: DC5V. Použite kompatibilný adaptér s národnými certifikačnými normami 3C pre nabíjanie.
- Prosím, neudierajte do výrobku; opakované nárazy môžu spôsobiť poškodenie elektroniky.
- Neskladujte výrobok na miestach s vysokou teplotou, teplotou alebo vlhkosťou, alebo na priamom slnečnom svetle.
- Nevhadzujte výrobok do ohňa, aby ste predišli výbuchu.
- Výrobok nie je vodeodolný, preto ho neumývajte vodou.
- Ak je teplota produktu abnormálna alebo je produkt sa počas nabíjania zdeformuje, ihneď prestaňte nabíjať.
- Svetelný zdroj lampy nie je vymeniteľný, preto vymeňte celý lampu, keď sa svetelný zdroj opotrebuje.
- Neumiestňujte lampu na rovinu so sklonom nad 6°, aby ste predišli jej pádu.



- Lampa nie je hračka. Výrobok nie je vhodný pre deti do troch rokov.



POZOR:


Batériu nerozoberajte, neudierajte, nestláčajte ani nehádzte do ohňa. Nepoužívajte nafúknuté batérie a nevystavujte ich vysokým teplotám! Výrobok obsahuje lítiovú batériu. Ak necháte batériu dlhší čas v nečinnosti, uistite sa, že je nabitá aspoň na 50 % kapacity, aby sa predĺžila jej životnosť. Výrobok obsahuje príslušenstvo: uschovajte ho na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, aby sa zabránilo prehltnutiu.

AWOKADO


ML2263

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

1.Áttekintés



Fénykapcsoló



2. Tartozékok


- Avocado Fun Night Light készlet
- kezelési útmutató készlet
- C típusú töltőkábel

3. Termék utasítások

Termékaktiválás

Az első használat előtt töltsd fel a készüléket 3 óra!

HU




A világítás be/kikapcsolása/fényerő beállítása

1. A meleg fény mód bekapcsolása/a fényerő beállítása Csúsztassa a kapcsolót helyzetbe, ahol a lámpa bekapcsol. Finoman érintse meg a terméket a fényerő beállításához. A fényerő beállítása három szintből áll: alacsony, közepes és magas.

2. Állítsa az időzítőt 30 percre Csúsztassa a kapcsolót abba a pozícióba, ahol a lámpa kigyullad. Finoman érintse meg a terméket a fényerő beállításához. A fényerő beállítása három szintből áll: alacsony, közepes és magas. A lámpa 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol.


3. Kapcsolja le a lámpát.

A világítás kikapcsolásához csúsztassa a kapcsolót OFF állásba. Amikor a lámpa világít, enyhén érintse meg a terméket, amíg ki nem alszik.



4. Alacsony akkumulátor/töltés.

Ez a termék beépített akkumulátorral rendelkezik. Amikor nem elég fel van töltve, a termék automatikusan kikapcsol. Használjon egyezést USB Type-C kábelt, és csatlakoztassa a töltőporthoz. Töltés közben A piros lámpa világít, és a töltés befejeztével kialszik.



4. Specifikáció

Név: AVOCADO

Modell: ML2263

Anyag: ABS + PC + szilikon

Feszültség: 5V/1A

Akkumulátor: 1200mAh

Működési idő: 5 óra

Töltési idő: 2,5 óra

Szabványok: EN 60598-1; EN 60598-2-4

HU

5. Garancia

A garancia csak a rejtett gyártási vagy anyaghibákból eredő károkra terjed ki, feltéve, hogy:

- a terméket a használati utasításnak és a rendeltetésszerű használatnak megfelelően használták, és megfelelően karbantartották,
- a gyártó által ajánlott tartozékokat használták (beleértve a legfeljebb 5V DC feszültségű és legfeljebb 220 mA áramerősségű töltőket is),
- a terméket nem szerelték szét vagy módosították,
- a terméket a hiba első tüneteinek megjelenése után nem üzemeltették tovább.

A garancia nem terjed ki a termék túlzott és/vagy nem rendeltetésszerű használat miatti túlterheléséből eredő károkra. A jótállás nem terjed ki a mechanikai sérülésekre, kivéve, ha a kopás rejtett gyártási vagy anyaghibákból ered. A micro USB Type C kábel cseréje kerülhet sor gyártási vagy anyaghiba felfedezése esetén. A vásárlást igazoló bizonylatot csatolni kell a reklamációhoz.



6. Megjegyzések

- A termék üzemi feszültsége: DC5V. Kérjük, használjon kompatibilis adaptert a töltésre vonatkozó nemzeti 3C tanúsítási szabványokkal.
- Kérjük, ne üsse meg a terméket; ismételt behatások okozhatnak elektronikai károk.
- Kérjük, ne tárolja a terméket magas hőmérsékletű helyeken. hőmérséklet vagy páratartalom, illetve közvetlen napfény hatására.
- Kérjük, ne dobja tűzbe a terméket a robbanás elkerülése érdekében.
- A termék nem vízálló, ezért kérjük, ne mossa le vízzel.
- Ha a termék hőmérséklete rendellenes, vagy a termék töltés közben deformálódik, azonnal állítsa le a töltést.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető, ezért cserélje ki az egészzet lámpát, amikor a fényforrás elhasználódik.
- Kérjük, ne helyezze a lámpát 6°-nál szögben álló síkra, hogy elkerülje az esését.



- A lámpa nem játék. A termék nem alkalmas három év alatti gyermekek számára.



Figyelmeztetés:


Ne szerelje szét, ne üsse, törje össze vagy dobja tűzbe az akkumulátort. Ne használja megduzzadt elemeket, és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek! A termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kapacitása legalább 50%-ra fel van töltve, hogy meghosszabbítsa az élettartamát. életerő. A termék tartozékokat tartalmaz: tartsa biztonságos helyen gyermekektől elzárva a lenyelés elkerülése érdekében.

AWOKADO


ML2263

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

1. Pregled



Prekidač za svjetlo




2. Pribor

- Avocado Fun Night Light Set
- set uputa za rad
- Type-C kabel za punjenje

3. Upute za proizvod

Aktivacija proizvoda

Prije prve uporabe napunite uređaj za 3 sata!



HR


Uključivanje/isključivanje svjetla/podešavanje svjetline 

1. Uključivanje načina toplog svjetla/podešavanje svjetline
Pomaknite prekidač u položaj , gdje se svjetlo uključuje. Lagano dodirnite proizvod za podešavanje svjetline. Postavke svjetline uključuju tri razine: nisku, srednju i visoku.

2. Postavite mjerač vremena na 30 minuta  Pomaknite prekidač u položaj gdje se svjetlo uključuje. Lagano dodirnite proizvod za podešavanje svjetline. Postavke svjetline uključuju tri razine: nisku, srednju i visoku. Svjetlo će se automatski isključiti nakon 30 minuta.

3. Ugasi svjetlo.

Za isključivanje svjetla, pomaknite prekidač u položaj OFF. Kada je svjetlo uključeno, lagano dodirnite proizvod dok se ne isključi.



4. Slaba baterija/punjenje.

Ovaj proizvod ima ugrađenu bateriju. Kad nije dovoljno napunjen, proizvod će se automatski isključiti. Koristite podudaranje USB Type-C kabel i spojite ga na priključak za punjenje. Tijekom punjenja Crveno svjetlo će biti upaljeno i ugasit će se kada se punjenje završi.

Punite proizvod preko adaptera ili

USB priključak na računalu



Nezamjenjivi izvor svjetlosti



Nezamjenjivi upravljački program

4. Specifikacija

Ime: AVOCADO

Model: ML2263

Materijal: ABS + PC + silikon

Napon: 5V/1A

Baterija: 1200mAh

Vrijeme rada: 5 sati

Vrijeme punjenja: 2,5 sata

Norme: EN 60598-1; EN 60598-2-4

5. Jamstvo

HR

Jamstvo pokriva samo štetu nastalu skrivenim proizvodnim ili materijalnim nedostacima, pod uvjetom da:

- proizvod je korišten u skladu s uputama za uporabu i namjenom te je pravilno održavan,
- korištena je preporučena dodatna oprema proizvođača (uključujući punjače s naponom ne većim od 5V istosmjerne struje i strujom ne većom od 220 mA),
- proizvod nije rastavljan ili modificiran,
- proizvod nije nastavljen s radom nakon pojave prvih simptoma kvara.

Jamstvo ne pokriva štetu nastalu preopterećenjem proizvoda zbog prekomjerne i/ili nepravilne uporabe. Jamstvo ne pokriva mehanička oštećenja osim ako je njihovo trošenje uzrokovano skrivenim proizvodnim ili materijalnim nedostacima. Mikro USB kabel tipa C podložen je zamjeni u slučaju otkrivanja proizvodnih ili materijalnih nedostataka. Uz reklamaciju mora se priložiti dokaz o kupnji.



5. Komentari

- Radni napon proizvoda: DC5V. Molimo koristite kompatibilni adapter s nacionalnim 3C certifikacijskim standardima za punjenje.
- Molimo vas da ne udarate proizvod; ponovljeni udarci mogu uzrokovati oštećenje elektronike.
- Molimo vas da proizvod ne skladištite na mjestima s visokom temperaturom, visokom vlažnosti, ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Molimo vas da ne bacate proizvod u vatru kako biste spriječili eksploziju.
- Proizvod nije vodootporan, stoga ga nemojte prati vodom.
- Ako je temperatura proizvoda abnormalna ili je proizvod deformiran se tijekom punjenja, odmah prekinite punjenje.
- Izvor svjetlosti žarulje nije zamjenjiv, stoga zamijenite cijelu lampu kada se izvor svjetlosti istroši.
- Molimo vas da ne postavljate lampu na ravninu iznad 6° kako biste spriječili njezin pad.



- Svjetiljka nije igračka. Proizvod nije prikladan za djecu mlađu od tri godine.



Upozorenje:

Nemojte rastavljati, udarati, gnječiti ili bacati bateriju u vatru. Nemojte koristiti nabrekle baterije i ne izlažite ih visokim temperaturama! Proizvod sadrži litijsku bateriju. Ako se baterija ostavi u stanju mirovanja duže vrijeme, provjerite je li baterija napunjena do najmanje 50% kapaciteta kako biste produljili njezin vijek trajanja i vitalnost. Proizvod sadrži pribor: čuvajte ga na sigurnom mjestu izvan dohvata djece kako bi se spriječio gutanje.


SR

AWOKADO


ML2263

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

1. Карактеристике



Положај осветљења
(Додирните/подесите осветљеност светла)
(Прекидач за светло/боју у боји
светло) емитујући део



Прекидач за светло

ДЦ прикључак за пуњење


2. Прибор

- Авокадо Фун Нигхт Лигхт Сет
- сет упутства за употребу
- Type-C кабл за пуњење

3. Упутство за производ

Активација производа

Пре прве употребе, напуните уређај за 3 сата!



SR

Укључивање/искључивање светла/подешавање осветљености




1. Укључите режим топлог светла/подесите осветљеност. Померите прекидач у положај где се светло укључује. Лагано додирните производ да бисте подесили осветљеност. Подешавања осветљења укључују три нивоа: низак, средњи и висок.

2. Подесите тајмер на 30 минута .Померите прекидач у положај где се светло укључује. Лагано додирните производ да бисте подесили осветљеност. Подешавања осветљења укључују три нивоа: низак, средњи и висок. Светло ће се аутоматски искључити након 30 минута.

3. Угасите светло.

Да бисте искључили светло, померите прекидач у положај ОФФ. Када је лампица укључена, лагано додирните производ док се не искључи.



4. Слаба батерија/пуњење.

Овај производ има уграђену батерију. Када није довољно напуњен, производ ће се аутоматски искључити. Користите подударање УСБ Типе-Ц кабл и повежите га са прикључком за пуњење. Током пуњења Црвено светло ће се упалити и искључиће се када се пуњење заврши.

Напуните производ помоћу адаптера или

УСБ порт на вашем рачунару



Незаменљиви извор светлости



Незаменљиви драјвер

4. Спецификација

Име: AVOCADO

Модел: ML2263

Материјал: ABS + PC + силикон

Напон: 5V/1A

Батерија: 1200mAh

Време рада: 5 сати

Време пуњења: 2,5 сата

Стандарди: EN 60598-1; EN 60598-2-4

5. Гаранција

Гаранција покрива само оштећења настала услед скривених производних или материјалних грешака, под условом да:

SR

- производ је коришћен у складу са упутствима за употребу и наменом и правилно одржаван,
- коришћена је препоручена додатна опрема произвођача (укључујући пуњаче са напоном не већим од 5V једносмерне струје и струјом не већом од 220 mA),
- производ није растављан или модификован,
- производ није настављен да ради након што су се појавили први симптоми кvara.

Гаранција не покрива оштећења настала услед преоптерећења производа услед прекомерне и/или неправилне употребе. Гаранција не покрива механичка оштећења, осим ако је хабање настало услед скривених производних или материјалних грешака. Микро USB кабл типа C подлеже замени у случају откривања производних или материјалних грешака. Доказ о куповини мора бити приложен уз рекламацију.



6. Нотес

- Радни напон производа: DC5V. Молимо користите компатибилан адаптер са националним ЗС стандардима сертификације за пуњење.
- Молимо вас да не ударате производ; поновљени удари могу изазвати оштећење електронике.
- Молимо вас да не складиштите производ на местима са високом температуром, температуре или влажности, или на директној сунчевој светлости.
- Молимо вас да не бацате производ у ватру како бисте спречили експлозију.
- Производ није водоотпоран, зато га немојте прати водом.
- Ако је температура производа ненормална или је производ деформише се током пуњења, одмах прекините пуњење.
- Извор светлости лампе није заменљив, зато замените целу лампу када се извор светлости истроши.
- Молимо вас да не постављате лампу на раван изнад 6° како бисте спречили њен пад.



- Лампа није играчка. Производ није погодан за децу млађу од три године.



Упозорење:

Немојте растављати, ударати, ломити или бацати батерију у ватру. Немојте користити набрекних батерија и не излажите их високим температурама!

Производ садржи литијумску батерију. Ако оставите у мировању дуже време, уверите се да је батерија напуњена до најмање 50% капацитета да бисте продужили њен век. виталност. Производ садржи додатке: чувајте их на безбедном месту ван домаћаја деце како би се спречило гутање.



LT

AWOKADO

ML2263

NAUDOJIMO VADOVAS

1.Apž valga




2. Priedai

- Avocado Fun Night Light rinkinys
- naudojimo instrukcijų rinkinys
- C tipo įkrovimo laidas

3. Gaminio instrukcijos

Produkto aktyvinimas

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite įrenginį
3 valandas!



LT


Šviesos įjungimas / išjungimas / ryškumo reguliavimas 

1. Įjunkite šilto apšvietimo režimą / sureguliuokite ryškumą. Pastumkite jungiklį į padėtį, kur užsidega lemputė. Lengvai bakstelėkite gaminį, kad sureguliuotumėte ryškumą. Ryškumo nustatymai apima tris lygius: žemą, vidutinį ir didelį.

2. Nustatykite laikmatį į 30 minučių. Pastumkite jungiklį į padėtį, kurioje įsijungia šviesa. Lengvai bakstelėkite gaminį, kad sureguliuotumėte ryškumą. Ryškumo nustatymai apima tris lygius: žemą, vidutinį ir didelį. Šviesa automatiškai išsijungs po 30 minučių.

3. Išjunkite šviesą.

Norėdami išjungti šviesą, pastumkite jungiklį į OFF padėtį. Kai lemputė dega, lengvai palieskite gaminį, kol jis išsijungs.




4. Senka baterija/kraunama.

Šiame gaminyje yra įmontuota baterija. Kai to neužtenka įkrautas, gaminyje automatiškai išsijungs. Naudokite atitinkamą C tipo USB laidą ir prijunkite prie įkrovimo prievado. Įkraunant raudona lemputė užsidegs ir išsijungs, kai bus baigtas įkrovimas.

Įkraukite gaminį per adapterį arba

USB prievadą kompiuteryje



Nekeičiamas šviesos šaltinis



Nekeičiamas valdiklis

4. Specifikacija

Pavadinimas: AVOCADO

Modelis: ML2263

Medžiaga: ABS + PC + silikonas

Įtampa: 5 V / 1 A

Baterija: 1200 mAh

Veikimo laikas: 5 val.

Įkrovimo laikas: 2,5 val.

Standartai: EN 60598-1; EN 60598-2-4

5. Garantija

Garantija taikoma tik žalai, atsiradusiai dėl paslėptų gamybos ar medžiagų defektų, su sąlyga, kad:

- gaminys buvo naudojamas pagal naudojimo instrukcijas ir numatytą paskirtį bei tinkamai prižiūrimas,
- buvo naudojami gamintojo rekomenduojami priedai (įskaitant įkroviklius, kurių įtampa ne didesnė kaip 5V nuolatinė srovė ir srovė ne didesnė kaip 220 mA),
- gaminys nebuvo išardytas ar modifikuotas,
- gaminys nebuvo toliau eksploatuojamas po pirmųjų gedimo simptomų atsiradimo.

Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl gaminio perkrovos dėl per didelio ir (arba) netinkamo naudojimo. Garantija netaikoma mechaniniams pažeidimams, nebent susidėvėjimas atsirado dėl paslėptų gamybos ar medžiagų defektų. „Micro USB Type C“ laidas gali būti pakeistas, jei aptinkamas gamybos ar medžiagų defektas. Prie skundo turi būti pridėtas pirkimo įrodymas.



6. Komentarai

- Gaminio darbinė įtampa: DC5V. Naudokite suderinamą adapterį su nacionaliniais 3C sertifikavimo standartais įkrovimui.
- Prašome netrankyti gaminio; pasikartojantys smūgiai gali sukelti elektronikos pažeidimai.
- Nelaikykite gaminio aukštos temperatūros vietose, temperatūros ar drėgmės arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nemeskite gaminio į ugnį, kad išvengtumėte sprogimo.
- Produktas nėra atsparus vandeniui, todėl neplaukite jo vandeniui.
- Jei gaminio temperatūra yra nenormali arba gaminyje yra deformuotas įkrovimo metu, nedelsdami nutraukite įkrovimą.
- Lempos šviesos šaltinis nėra keičiamas, todėl pakeiskite visą lempą, kai šviesos šaltinis susidėvi.
- Nestatykite lempos ant plokštumos, kurios kampas didesnis nei 6°, kad ji nenukristų.



- Lempa nėra žaislas. Produktas netinka vaikams iki trejų metų amžiaus.



Įspėjimas:


Neardykite, nedaužykite, netraiškykite ir nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Nenaudoti išsipūtusių baterijų ir nelaikykite jų aukštoje temperatūroje! Gaminyje yra ličio baterija. Jei ilgą laiką nenaudojate, įsitikinkite, kad akumuliatorių įkrova bent iki 50 %, kad prailgintumėte jo tarnavimo laiką, gyvybingumą. Gaminyje yra priedų: laikykite juos saugioje vietoje vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jos neprarytų.

AWOKADO


ML2263

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1.Pārskats



Gaismas slēdzis




2. Piederumi

- Avocado Fun Night Light komplekts
- lietošanas instrukciju komplekts
- C tipa uzlādes kabelis

3. Produkta instrukcijas

Produkta aktivizēšana

Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, uzlādējiet ierīci 3 stundas!



LV


Gaismas ieslēgšana/izslēgšana/spilgtuma regulēšana 

1. Siltā apgaismojuma režīma ieslēgšana/spilgtuma regulēšana
Pabīdiet slēdzi pozīcijā , kur gaisma ieslēdzas. Viegli piesitiet izstrādājumam, lai pielāgotu spilgtumu. Spilgtuma iestatījumi ietver trīs līmeņus: zemu, vidēju un augstu.

2. Iestatiet taimerī uz 30 minūtēm  Pabīdiet slēdzi pozīcijā, kurā iedegas gaisma. Viegli piesitiet izstrādājumam, lai pielāgotu spilgtumu. Spilgtuma iestatījumi ietver trīs līmeņus: zemu, vidēju un augstu. Gaisma automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm.

3. Izslēdziet gaismu.

Lai izslēgtu gaismu, pabīdiet slēdzi pozīcijā OFF. Kad indikators ir ieslēgts, viegli pieskarieties izstrādājumam, līdz tas izslēdzas.




4. Zems akumulators/uzlāde.

Šim izstrādājumam ir iebūvēts akumulators. Kad ar to nepietiek uzlādēts, produkts automātiski izslēgsies. Izmantojiet saskaņošanu USB Type-C kabeli un pievienojiet to uzlādes portam. Uzlādes laikā Sarkanā gaismas diode degs un izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta.

Uzlādējiet produktu, izmantojot adapteri vai

USB ports datorā



Nenomaināms gaismas avots



Nenomaināms draiveris

4. Specifikācija

Nosaukums: AVOCADO

Modelis: ML2263

Materiāls: ABS + PC + silikons

Spriegums: 5V/1A

Akumulators: 1200 mAh

Darbības laiks: 5 stundas

Uzlādes laiks: 2,5 stundas

Standarti: EN 60598-1; EN 60598-2-4

5. Garantija

Garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kas radušies slēptu ražošanas vai materiālu defektu dēļ, ar nosacījumu, ka:

- produkts tika lietots saskaņā ar lietošanas instrukcijām un paredzēto lietojumu, kā arī pareizi uzturēts,
- tika izmantoti ražotāja ieteiktie piederumi (ieskaitot lādētājus ar spriegumu, kas nepārsniedz 5V līdzstrāvu un strāvu, kas nepārsniedz 220 mA),
- produkts netika izjaukts vai modificēts,
- produkta darbība netika turpināta pēc pirmo kļūmes simptomu parādīšanās.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies produkta pārslodzes dēļ pārmērīgas un/vai nepareizas lietošanas dēļ. Garantija neattiecas uz mehāniskiem bojājumiem, ja vien nodilums nav radies slēptu ražošanas vai materiālu defektu dēļ. Micro USB C tipa kabelis var tikt nomainīts, ja tiek atklāti ražošanas vai materiālu defekti. Sūdzībai jāpievieno pirkuma apliecinājums.



6. Komentāri

- Produkta darba spriegums: DC5V. Lūdzu, izmantojiet saderīgu adapteri ar valsts 3C sertifikācijas standartiem uzlādei.
- Lūdzu, nesitiet pa produktu; atkārtota iedarbība var izraisīt elektronikas bojājumus.
- Lūdzu, neuzglabāiet produktu vietās ar augstu temperatūru, temperatūras vai mitruma ietekmē vai tiešos saules staros.
- Lūdzu, nemetiet produktu ugunī, lai novērstu sprādzienu.
- Produkts nav ūdensizturīgs, tāpēc, lūdzu, nemazgājiet to ar ūdeni.
- Ja produkta temperatūra ir neparasta vai produkts ir deformējas uzlādes laikā, nekavējoties pārtrauciet uzlādi.
- Lampas gaismas avots nav nomaināms, tāpēc nomainiet visu lampu, kad gaismas avots nolietojas.
- Lūdzu, nenovietojiet lampu uz plaknes, kas ir slīpāka par 6°, lai novērstu tās nokrišanu.



- Lampa nav rotaļlieta. Produkts nav piemērots bērniem līdz trīs gadu vecumam.



Brīdinājums:


Neizjauciet, nesisitiet, nespiediet un nemetiet akumulatoru ugunī. Nelietot uzbriedušas baterijas un nepakļaujiet tās augstām temperatūrām! Produkts satur litija akumulatoru. Ja akumulators tiek atstāts dīkstāvē ilgu laiku, pārļiecinieties, vai akumulators ir uzlādēts vismaz līdz 50%, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku. vitalitāte. Produkts satur piederumus: lūdzu, glabājiet tos drošā vietā bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu norīšanu.

AWOKADO


ML2263

KASUTUSJUHEND

1.Ülevaade



Valguslüliti




2. Aksessuaarid

- Avokaado lõbus õõvalgustite komplekt
- kasutusjuhiste komplekt
- C-tüüpi laadimiskaabel

3. Toote juhised

Toote aktiveerimine

Enne esmakordset kasutamist laadige seade 3 tundi!



Valguse sisse/välja lülitamine/heleduse reguleerimine 


EE

1. Sooja valguse režiimi sisselülitamine/heleduse reguleerimine
Lükake lüliti asendisse , kus tuli lülitub sisse. Heleduse reguleerimiseks koputage toodet kergelt. Heleduse seaded hõlmavad kolme taset: madal, keskmine ja kõrge.

2. Seadke taimer 30 minutile  Lükake lüliti asendisse, kus tuli süttib. Heleduse reguleerimiseks koputage toodet kergelt. Heleduse seaded hõlmavad kolme taset: madal, keskmine ja kõrge. Valgus kustub automaatselt 30 minuti pärast.


3. Lülitage valgus välja.

Valguse väljaülitamiseks lükake lüliti asendisse OFF. Kui tuli põleb, puudutage toodet kergelt, kuni see kustub.



4. Aku tühi/laadimine.

Ten produkt ma wbudowaną baterię. Gdy jest ona niewystarczająco naładowana, produkt automatycznie wyłączy się. Użyj pasującego kabla USB typ C i podłącz go do gniazda ładowania. Podczas ładowania czerwone światło będzie włączone, a zgaśnie po zakończeniu ładowania.



4. Spetsifikatsioon

Nimi: AVOCADO

Mudel: ML2263

Materjal: ABS + PC + silikoon

Pinge: 5V/1A

Aku: 1200mAh

Tööaeg: 5 tundi

Laadimisaeg: 2,5 tundi

Standardid: EN 60598-1; EN 60598-2-4

5. Garantii

Garantii katab ainult varjatud tootmis- või materjalidefektidest tulenevad kahjustused, eeldusel, et:

- toodet kasutati vastavalt kasutusjuhendile ja ettenähtud otstarbele ning hooldati nõuetekohaselt,
- kasutati tootja soovitatud tarvikuid (sh laadijaid, mille pinge ei ületa 5V alalisvoolu ja voolutugevus mitte üle 220mA),
- toodet ei ole lahti võetud ega muudetud,
- toote kasutamist ei ole jätkatud pärast esimeste rikke sümptomite ilmnemist.

Garantii ei kata toote ülekoormamisest tulenevaid kahjustusi, mis on tingitud liigsest ja/või ebaõigest kasutamisest. Garantii ei kata mehaanilisi kahjustusi, välja arvatud juhul, kui kulumine on tingitud varjatud tootmis- või materjalidefektidest. Micro USB Type C kaabel tuleb tootmis- või materjalidefektide avastamisel välja vahetada. Kaebusele tuleb lisada ostutõend.

EE



6. Kommentaarid

- Toote tööpinge: DC5V. Palun kasutage ühilduvat adapterit koos riiklike 3C sertifitseerimisstandarditega laadimise jaoks.
- Palun ärge lööge toodet; korduvad löögid võivad põhjustada elektroonika kahjustused.
- Palun ärge hoidke toodet kõrge temperatuuriga kohtades, temperatuuril või niiskuses või otsese päikesevalguse käes.
- Palun ärge visake toodet tulle, et vältida plahvatust.
- Toode ei ole veekindel, seega palun ärge peske seda veega.
- Kui toote temperatuur on ebanormaalne või toode on laadimise ajal deformeerunud, lõpetage laadimine kohe.
- Lambi valgusallikas ei ole vahetatav, seega vahetage kogu lamp, kui valgusallikas on kulunud.
- Palun ärge asetage lampi üle 6° kaldega pinnale, et vältida selle kukkumist.



- Lamp ei ole mänguasi. Toode ei sobi alla kolmeaastastele lastele.



Hoiatus:

Ärge võtke akut lahti, lööge, purustage ega visake tulle. Ärge kasutage paistes patareisid ja ärge jätke neid kõrgele temperatuurile! Toode sisaldab liitiumakut. Kui jätate aku pikemaks ajaks jõude, veenduge, et aku oleks selle eluea pikendamiseks laetud vähemalt 50% mahust. elujõudu. Toode sisaldab tarvikuid: hoidke neid kindlas kohas allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatus kohas.


AWOKADO

RO

ML2263


MANUAL DE UTILIZARE

1. Caracteristici



Poziția iluminării

(Atingeți/Reglați luminozitatea luminii)
(Lumină de culoare/comutator de culoare
lumină) partea care emite lumină



Întrerupător de lumină

Port de încărcare CC


2. Accesorii

- Set de lumini de noapte distractive cu avocado
- set de instrucțiuni de utilizare
- Cablu de încărcare de tip C

3. Instrucțiuni de utilizare a produsului

Aktywacja produktu

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați dispozitivul timp de 3 ore!



Aprinderea/stingerea luminii/reglarea luminozității

1. Activați modul lumină caldă/reglați luminozitatea. Glisați comutatorul în poziția , unde se aprinde lumina. Atingeți ușor produsul pentru a regla luminozitatea. Setările de luminozitate includ trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat.

2. Setăți cronometrul la 30 de minute  Glisați comutatorul în poziția în care se aprinde lumina. Atingeți ușor produsul pentru a regla luminozitatea. Setările de luminozitate includ trei niveluri: scăzut, mediu și ridicat. Lumina se va stinge automat după 30 de minute.

3. Stinge lumina.

Pentru a stinge lumina, glisați comutatorul în poziția OPRIT.
Când lumina este aprinsă, atingeți ușor produsul până se stinge.



4. Baterie descărcată/se încarcă.

Acest produs are o baterie încorporată. Când nu este suficient încărcat, produsul se va opri automat. Folosește potrivirea cablul USB de tip C și conectați-l la portul de încărcare. În timpul încărcării Lumina roșie se va aprinde și se va stinge când încărcarea este completă.

Încărcați produsul folosind un adaptor sau un port USB al computerului



Sursă de lumină neînlocuibilă



Difuzor neînlocuibil

4. Specificații

Nume: AVOCADO

Model: ML2263

Material: ABS + PC + silicon

Tensiune: 5V/1A

Baterie: 1200mAh

Timp de funcționare: 5 ore

Timp de încărcare: 2,5 ore

Standarde: EN 60598-1 ; EN 60598-2-4

5. Garanție

Garanția acoperă doar daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau de material, cu condiția ca:

- produsul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și cu destinația prevăzută și a fost întreținut corespunzător,
- s-au folosit accesoriile recomandate de producător (inclusiv încărcătoare cu o tensiune de maximum 5V CC și un curent de maximum 220 mA),
- produsul nu a fost dezasamblat sau modificat,
- produsul nu a continuat să funcționeze după apariția primelor simptome ale defecțiunii.

Garanția nu acoperă daunele rezultate din supraîncărcarea produsului din cauza utilizării excesive și/sau necorespunzătoare. Garanția nu acoperă daunele mecanice, cu excepția cazului în care uzura acestora se datorează unor defecte ascunse de fabricație sau de material. Cablul micro USB Type-C poate fi înlocuit în cazul unor defecte de fabricație sau de material. Dovada achiziției trebuie atașată reclamației.



6. Note

- Tensiunea de funcționare a produsului: DC5V. Vă rugăm să utilizați un adaptor compatibil cu standardele naționale de certificare 3C pentru încărcare.
- Vă rugăm să nu loviți produsul; impacturile repetate pot cauza daune la componentele electronice.
- Vă rugăm să nu depozitați produsul în locuri cu temperaturi ridicate, temperatură sau umiditate sau în lumina directă a soarelui.
- Vă rugăm să nu aruncați produsul în foc pentru a preveni explozia.
- Produsul nu este impermeabil, așa că vă rugăm să nu îl spălați cu apă.
- Dacă temperatura produsului este anormală sau produsul este deformată în timpul încărcării, opriți imediat încărcarea.
- Sursa de lumină a lămpii nu este înlocuibilă, așadar înlocuiți-o complet lampă atunci când sursa de lumină se uzează.
- Vă rugăm să nu așezați lampa pe un plan peste 6° pentru a preveni căderea acesteia.



- Lampa nu este o jucărie. Produsul nu este potrivit pentru copiii sub trei ani.



Avertizare:

Nu dezamblați, loviți, zdrobiți și nu aruncați bateria în foc. Nu utilizați bateriile umflate și nu le expuneți la temperaturi ridicate! Produsul conține o baterie cu litiu. Dacă este lăsată inactivă o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că bateria este încărcată la cel puțin 50% din capacitate pentru a-i prelungi durata de viață. vitalitate. Produsul conține accesorii: vă rugăm să le păstrați într-un loc sigur. A nu se lăsa la îndemâna copiilor pentru a preveni înghițirea.

PL INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tekście), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.



GB ENVIRONMENTAL INFORMATION

Waste electrical equipment is a recyclable material and must not be disposed of in the household waste bin (labelled in the text) as it may contain substances that are hazardous to health, life and the environment. According to the WEEE Directive (Directive 2012/19/EU) applicable in the EU, separate disposal methods must be implemented for used electrical and electronic equipment. A user who intends to dispose of such a product is obliged to hand it over to a collection point for used equipment, e.g. a retailer of such equipment or another waste collector authorized to collect such waste. The above obligations arise from the Act of 11 September 2015 on waste electrical and electronic equipment (Journal of Laws No. 0, item 1688) and are intended to ensure an appropriate level of collection, recovery and recycling of waste equipment, and thus contribute to the protection of the environment.



DE INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

Elektroaltgeräte sind Sekundärrohstoffe - sie dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden (Bezeichnung im Text), da sie gesundheits-, lebens- und umweltgefährliche Stoffe enthalten können. Gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/89/EU), die in der Europäischen Union gilt, sollten für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte getrennte Entsorgungswege verwendet werden. Ein Benutzer, der ein solches Produkt entsorgen will, ist verpflichtet, es zu einer Sammelstelle für Altgeräte zu bringen, z. B. zu einem Verkäufer der genannten Geräte oder zu einer anderen Stelle, die Abfälle dieser Art sammelt. Die oben genannten Verpflichtungen ergeben sich aus dem Gesetz vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (pol. GbI. Nr. 0, Ziff. 1688) und sollen ein angemessenes Niveau der Sammlung, Verwertung und des Recyclings von Altgeräten sicherstellen und so zum Umweltschutz beitragen.



CZ INFORMACE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Použitá elektrozařízení obsahují druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do nádob na komunální odpad (označení v textu), protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví, život a životní prostředí. Podle směrnice WEEE (směrnice 2012/19/EU) platné v Evropské unii se pro použitá elektrická a elektronická zařízení musí používat oddělený sběr a likvidace. Uživatel, který se chce tohoto výrobku zbavit, je povinen jej odevzdat na sběrné místo elektroodpadu, např. prodejci výše uvedeného zařízení nebo ve sběrném dvoře odebírajícím tento druh odpadu. Výše uvedené povinnosti vyplývají ze zákona ze dne 11. září 2015 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Sb. zák. č. 0, částka 1688) a mají zajistit odpovídající úroveň sběru, využití a recyklaci odpadních zařízení a přispět tak k ochraně životního prostředí.



SK POKYNY TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Opotrebované elektrozariadenia sú druhotné suroviny a nesmú sa likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom (označenie v texte), pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a život ako aj pre životné prostredie. Podľa smernice č. 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) platnej v Európskej únii je potrebné uplatniť osobitné metódy spracovania odpadu pre opotrebované elektrické a elektronické zariadenia. Používateľ, ktorý má v úmysle zlikvidovať tento produkt, je povinný ho odniesť na určené zberné miesto, napr. vrátiť priamo predajcovi daného zariadenia výmenou za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré sa zaoberá zberom tohto typu odpadu, kde bude prijatý bez poplatku. Blíže informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Vyššie uvedené povinnosti vyplývajú z platnej legislatívy a majú zaisťiť príslušnú úroveň zberu, zhodnocovania a recyklácie, a tak prispieť k ochrane životného prostredia.



HU A KÖRNYEZETVÉDELMEML KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az elhasznált elektromos készülékek másodlagos nyersanyagok - tilos azokat a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni (megnevezés a szövegben), mivel az emberi egészségre és életre, valamint a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Az Európai Unióban hatályos WEEE-irányelv (2012/19/EU irányelv) szerint az elhasznált elektromos és elektronikus berendezések esetében elkülönített ártalmatlanítási módszerek kell alkalmazni. A felhasználó, aki meg kíván szabadulni ettől a terméktől, köteles azt a használt berendezések gyűjtőhelyére vinni, pl. a fent említett berendezés eladójaához vagy más, ilyen típusú hulladékot gyűjtő egységhez. A fent említett kötelezettségek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2015. szeptember 11-i törvényből (Hivatalos Lap 0. szám, 1688. tétel) következnek, és melyek célja a hulladékkezelők megfelelő szintű begyűjtésének, hasznosításának és újrafeldolgozásának biztosítása, ezáltal hozzájárulva a környezetvédelemhez.



LV INFORMĀCIJA PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Izlietotas elektriskās ierīces ir atsevišķās iezīvētas – tās nedrīkst izmantot kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, jo tās var saturēt cilvēka veselībai un dzīvei, kā arī videi bīstamas vielas. Saskaņā ar EĒJA direktīvu (2012/19/EK) par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, šai ierīcei ir piemērojama selektīva savākšana. Lietotājam, kurš vēlas atbrīvoties no šī produkta ir pienākums to nodot nolietotu ierīču pieņemšanas punktā, piem. ierīces pārdevējs vai cits atbilstošs atkritumu savākšanas uzņēmums. Šie pienākumi izriet no 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (OV Nr. 0, 1688 p.), un to mērķis ir nodrošināt videi nekaitīgu atkritumu savākšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi.



LT APLINKOS APSAUGA LIČIANČI INFORMACIJA

Naudoti elektros prietaisai yra perdirbamos medžiagos – jų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius (pažymėta tekste), nes juose gali būti žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai pavojingų medžiagų. Pagal Europos Sąjungoje galiojančią EEJ atliekų direktyvą (Direktyva 2012/19/ES), naudotai elektros ir elektroninei įrangai turi būti naudojami atskiri šalinimo būdai. Vartotojas, ketinantis atsikratyti šio gaminio, privalo jį grąžinti į naudotos įrangos atliekų surinkimo punktą, pvz., aukščiau nurodytos įrangos pardavėjui ar kitam padaliniiui, surenkančiam šios rūšies atliekas. Čia minimi įpareigojimai atsiranda, laikantis 2015 m. rugsėjo 11 d. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų įstatymo (Įstatymų leidimo Nr. 0, poz. 1688), bei turi užtikrinti tinkamą įrangos atliekų surinkimo, panaudojimo ir perdirbimo lygį ir taip prisidėti prie aplinkos apsaugos.



EE KESKKONNAKAITSEALANE TAEVE

Kasutatud elektriseadmed on taaskasutatavad materjalid – neid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse (tähis tekstis), sest need võivad sisaldada inimese elule ja tervisele ning keskkonnale ohtlikke aineid. Euroopa Liidus kehtiva WEEE direktiivi (direktiiv 2012/19/EL) kohaselt tuleb kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete puhul kasutada eraldi utiliseerimisviise. Kasutaja, kes kavatab sellest tootest vabaneda, on kohustatud selle tagastama kasutatud seadmete kogumispunkti, nt eespool nimetatud seadme müüjale või muule seda tüüpi jäätmeid koguvale ettevõttele. Eespool loetletud kohustused tulenevad 11. septembri 2015. aasta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete seadusest (Poola ametlik väljaanne nr 0, jrk 1688) ning peavad tagama kasutatud seadmete kogumise, taaskasutamise ja ringlussevõtu asjakohase taseme ning aitama kaasa looduskeskkonna kaitsele.



RO INFORMAȚII PRIVIND PROTEȚIA MEDIULUI

Echipamentele electrice uzate sunt materii prime secundare – acestea nu pot fi eliminate în recipiente pentru deșeuri casnice (marcate în text), deoarece pot conține substanțe periculoase pentru sănătatea și viața umană și pentru mediul înconjurător. Conform directivei WEEE (Directiva 2012/19/UE) valabile în Uniunea Europeană, pentru echipamentul electric și electronic uzat trebuie folosite moduri separate de eliminare. Utilizatorul, care intenționează să elimine acest produs, are obligația să îl predea la un punct de colectare de echipamente folosite, de ex. al vânzătorului echipamentului mai sus menționat sau al altei unități de colectare a deșeurilor de acest tip. Obligațiile de mai sus rezultă din legea din data de 11 septembrie 2015 privind echipamentul electric și electronic uzat (M.O. nr. 0, poz. 1688) și trebuie să asigure un nivel corespunzător de colectare, recuperare și reciclare a echipamentului uzat și implicit ajută la protecția mediului înconjurător.



HR INFORMACIJE O ZAŠTITI OKOLIŠA

Istrošeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati - ne smiju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeni u tekstu), jer mogu sadržavati stvari opasne za zdravlje, život i okoliš. U skladu s WEEE Direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Europskoj uniji, za rabljenu električnu i elektroničku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji se namjerava riješiti ovog proizvoda dužan ga je vratiti na sabirno mjesto za otpadnu opremu, npr. prodavatelju gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Gore navedene obveze proizlaze iz Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Službeni glasnik br. 0, točka 1688) i imaju za cilj osigurati odgovarajuću razinu prikupljanja, uporabe i recikliranja otpadne opreme, te na taj način doprinijeti zaštiti okoliša zaštita.



SR INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Korišćeni električni uređaji su materijali koji se mogu reciklirati – ne smeju se odlagati u kontejnere za kućni otpad (označeno u tekstu), jer mogu sadržati supstance opasne po zdravlje, život i životnu sredinu ljudi. U skladu sa WEEE direktivom (Direktiva 2012/19 / EU) koja je na snazi u Evropskoj uniji, za korišćenu električnu i elektronsku opremu moraju se koristiti posebne metode odlaganja. Korisnik koji namerava da se reši ovog proizvoda dužan je da ga vrati na mesto za prikupljanje otpadne opreme, na primer prodavcu gore navedene opreme ili drugoj jedinici koja prikuplja ovu vrstu otpada. Navedene obaveze proizilaze iz Zakona o otpadu električne i elektronske opreme od 11. septembra 2015. godine (Zbornik zakona br. 0, tačka 1688) i treba da obezbede odgovarajuću nivou prikupljanja, uporabe i reciklaže otpadne opreme i na taj način doprinesu očuvanju životne sredine zaštite.

